

LANの設定

1 . LAN カードのドライバーをインストール。(WindowsXP の場合)

確認 「スタート」 「マイコンピュータ」を右クリック。

「管理」 「デバイスマネージャー」 「ネットワークアダプタ」で LAN カードを確認。

2 . ネットワーク設定

windowsXP の場合

2-1 ネットワーク設定・確認

「マイネットワーク」を右クリック

「プロパティ」でローカルエリア接続さらにプロパティ

「Microsoft ネットワーククライアント」「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を確認。

2-2 IP アドレスの設定

「TCP/IP」のプロパティで設定確認。

2-3 コンピューター名の設定。

「コントロールパネル」 「パフォーマンスとメンテナンス」 「システム」 「コンピュータ名」でコンピューター名とワークグループを変更。

例 コンピューター名 LL750 (パソコン固有の名前を付ける)

ワークグループ tanaka (すべてのパソコンに共通名をつける)

Windows98 の場合

2-4 ネットワークの設定

「マイネットワーク」を右クリック 「プロパティ」

「Microsoft ネットワーククライアント」「TCP/IP」「NetBEUI (ネットビューイ)」を確認。

windows95 と windows98 は「NetBEUI」を使った方がよい。

優先的にログオンするネットワークを「Microsoft ネットワーククライアント」にする。

2-5 IP アドレスの設定

「TCP/IP のプロパティ」 「IP アドレス」 IP アドレスを自動的に取得を選ぶ。

2-6 「識別情報」 コンピューター名とワークグループを設定。

3 . フォルダーとプリンターの共有。

3-1 フォルダーを共有する。

「スタート」 「マイコンピュータ」 共有ドライブをクリックして右クリック。

共有設定を行う。

3-2 プリンターの共有。

必要の応じて設定。

4 . 他のパソコンとの接続確認。

マイネットワークをダブルクリック。